KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

AUTOMOTIVE

Verificatore OBD-II

Art. 31126



CODICI GUASTI

CODICE	DESCRIZIONE
P0000	**Nessun codice riscontrato**
P0001	Controllo regolatore volume combust.
P0002	Controllo regolatore combust.
P0003	Controllo regolatore volume combust.
P0004	Controllo regolatore volume combust.
P0005	Circuito valvola taglio carburante
P0006	Controllo interrutt.A valvola carburante
P0007	Controllo interrutt.A valvola carburante
P0008	Prestazione sistema posizione motore
P0009	Prestazione sistema posizione motore
P0010	Attuatore albero camme A1
P0011	Albero camme A1 troppo in anticipo
P0012	Albero camme A1 troppo in ritardo
P0013	Attuatore albero camme B1
P0014	Albero camme B1 troppo in anticipo
P0015	Albero camme B1 troppo in ritardo
P0016	Posizione Albero a gomito
P0017	Posizione Albero a gomito
P0018	Posizione Albero a gomito
P0019	Posizione Albero a gomito
P0020	Attuatore albero camme A2
P0021	Albero camme A2 troppo in anticipo
P0022	Albero camme A2 troppo in ritardo
P0023	Attuatore albero camme B2
P0024	Albero camme B2 troppo in anticipo
P0025	Albero camme B2 troppo in ritardo
P0026	Solenoide controllo valvola aspirazione
P0027	Solenoide controllo valvola di scarico
P0028	Solenoide controllo valvola aspirazione
P0029	Solenoide controllo valvola di scarico
P0030	Riscaldatore lambda B1 S1
P0031	Risc. lambda cc a - B1 S1
P0032	Risc. lambda cc a + B1 S1
P0033	Valv. Bypass turbo
P0034	Valv. Bypass turbo cc a -

P0035	Valv. Bypass turbo cc a +
P0036	Riscaldatore lambda B1 S2
P0037	Risc. lambda cc a - B1 S2
P0038	Risc. lambda cc a + B1 S2
P0039	Controllo valvola derivazione turbo
P0040	Segnali sensore ossigeno scambiati
P0041	Segnali sensore ossigeno scambiati
P0042	Riscaldatore lambda B1 S3
P0043	Risc. lambda cc a - B1 S3
P0044	Risc. lambda cc a + B1 S3
P0045	Comando turbo geometria variabile
P0046	Solenoide B controllo turbo-fuori range
P0047	Segnale attuatore turbo sotto soglia
P0048	Segnale attuatore turbo sopra soglia
P0049	Velocità eccessiva turbina
P0050	Riscaldatore lambda B2 S1
P0051	Risc. lambda cc a - B2 S1
P0052	Risc. lambda cc a + B2 S1
P0053	Resistenza riscaldatore lambda
P0054	Resistenza riscaldatore lambda
P0055	Resistenza riscaldatore lambda
P0056	Riscaldatore lambda B2 S2
P0057	Risc. lambda cc a - B2 S2
P0058	Risc. lambda cc a + B2 S2
P0059	Resistenza riscaldatore lambda
P0060	Resistenza riscaldatore lambda
P0061	Resistenza riscaldatore lambda
P0062	Riscaldatore lambda B2 S3
P0063	Risc. lambda cc a - B2 S3
P0064	Risc. lambda cc a + B2 S3
P0065	Iniettore aria secondaria
P0066	Iniett. aria secondaria cc a –
P0067	Iniett. aria secondaria cc a +
P0068	Correlazione sensore pressione assoluta nel collettore/sensore massa aria sensore posizione farfalla
P0069	Segnale pressione barometrica
P0070	Sensore temp. aria ambiente
P0071	Sensore temp. aria ambiente
P0072	Sensore temp. aria ambiente cc a –

P0073	Sensore temp. aria ambiente cc a +
P0074	Sensore temp. aria amb. intermitt.
P0075	Valv. collett. aspiraz. B1
P0076	Valv. collett. aspiraz. B1 cc a –
P0077	Valv. collett. aspiraz. B1 cc a +
P0078	Valv. collett. scarico B1
P0079	Valv. collett. scarico B1 cc a -
P0080	Valv. collett. scarico B1 cc a +
P0081	Valv. collett. aspiraz. B2
P0082	Valv. collett. aspiraz. B2 cc a –
P0083	Valv. collett. aspiraz. B2 cc a +
P0084	Valv. collett. scarico B2
P0085	Valv. collett. scarico B2 cc a -
P0086	Valv. collett. scarico B2 cc a +
P0087	Pressione common rail troppo bassa
P0088	Pressione common rail troppo alta
P0089	Regolatore pressione carburante
P0090	Circuito regolazione press.carbur.
P0091	Valvola regolaz. pressione rail cc gnd
P0092	Valvola regolaz. pressione rail cc +Vbat
P0093	Perdita carburante alta pressione
P0094	Perdita carburante bassa pressione
P0095	Sensore 2 temperatura aria aspirata
P0096	Sensore 2 temperatura aria aspirata
P0097	Sensore 2 temperatura aria aspirata
P0098	Sensore 2 temperatura aria aspirata
P0099	Sensore 2 temperatura aria aspirata
P0100	Misuratore flusso aria
P0101	Misuratore flusso aria s.errato
P0102	Misuratore flusso aria cc a -
P0103	Misuratore flusso aria cc a +
P0104	Misuratore flusso aria intermitt.
P0105	Press. coll. aspirazione
P0106	Press. coll. aspir. s.errato
P0107	Press. coll. aspir. cc a -
P0108	Press. coll. aspir. cc a +
P0109	Press. coll. aspir. s.intermitt.
P0110	Sensore temp.aria aspirata
P0111	Temp. aria aspirata s.errato
P0112	Temp. aria aspirata cc a -

P0113	Temp. aria aspirata cc a +
P0114	Temp. aria aspirata s.intermitt.
P0115	Sensore temp. motore
P0116	Temp. motore s.errato
P0117	Temp. motore cc a -
P0118	Temp. motore cc a +
P0119	Temp. motore s.intermitt.
P0120	Posiz. farfalla/pedale A
P0121	Posiz. farfalla/pedale A s.errato
P0122	Posiz. farfalla/pedale A cc a -
P0123	Posiz. farfalla/pedale A cc a +
P0124	Pos. farfalla/pedale A intermitt.
P0125	Temp. motore troppo bassa
P0126	Temp. motore troppo bassa
P0127	Temp. aria aspir. troppo alta
P0128	Termostato motore
P0129	Pressione barometrica troppo bassa
P0130	S.Lambda B1 S1
P0131	S.Lambda B1 S1 V bassa
P0132	S.Lambda B1 S1 V alta
P0133	S.Lambda B1 S1 risp.lenta
P0134	S.Lambda B1 S1 manca attività
P0135	Risc.S.Lambda B1 S1
P0136	S.Lambda B1 S2
P0137	S.Lambda B1 S2 V bassa
P0138	S.Lambda B1 S2 V alta
P0139	S.Lambda B1 S2 risp.lenta
P0140	S.Lambda B1 S2 manca attività
P0141	Risc.S.Lambda B1 S2
P0142	S.Lambda B1 S3
P0143	S.Lambda B1 S3 V bassa
P0144	S.Lambda B1 S3 V alta
P0145	S.Lambda B1 S3 risp.lenta
P0146	S.Lambda B1 S3 manca attività
P0147	Risc.S.Lambda B1 S3
P0148	Erogazione carburante
P0149	Fasatura carburante
P0150	S.Lambda B2 S1
P0151	S.Lambda B2 S1 V bassa
P0152	S.Lambda B2 S1 V alta

P0153	S.Lambda B2 S1 risp.lenta
P0154	S.Lambda B2 S1 manca attività
P0155	Risc.S.Lambda B2 S1
P0156	S.Lambda B2 S2
P0157	S.Lambda B2 S2 V bassa
P0158	S.Lambda B2 S2 V alta
P0159	S.Lambda B2 S2 risp.lenta
P0160	S.Lambda B2 S2 manca attività
P0161	Risc.S.Lambda B2 S2
P0162	S.Lambda B2 S3
P0163	S.Lambda B2 S3 V bassa
P0164	S.Lambda B2 S3 V alta
P0165	S.Lambda B2 S3 risp.lenta
P0166	S.Lambda B2 S3 manca attività
P0167	Risc.S.Lambda B2 S3
P0168	Temp.carburante troppo alta
P0169	Composizionecarburante sbagliata
P0170	Regolaz.miscela B1
P0171	Miscela troppo magra B1
P0172	Miscela troppo ricca B1
P0173	Regolaz.miscela B2
P0174	Miscela troppo magra B2
P0175	Miscela troppo ricca B2
P0176	Sensorecomposiz.carburante
P0177	Sensorecomposizionecarburante s.errato
P0178	Sensorecomposiz.carburante cc a -
P0179	Sensorecomposiz.carburante cc a +
P0180	Sensore A temp. carburante
P0181	Sensore A temp.carb. s.errato
P0182	Sensore A temp.carb. cc a -
P0183	Sensore A temp.carb. cc a +
P0184	Sensore A temp.carb. Intermitt.
P0185	Sensore B temp. carburante
P0186	Sensore B temp.carb. s.errato
P0187	Sensore B temp.carb. cc a -
P0188	Sensore B temp.carb. cc a +
P0189	Sensore B temp.carb. Intermitt.
P0190	Sensore pressione flauto/rail carburante
P0191	Sensore press. carbur. s.errato
P0192	Sensore press. carbur. cc a -

P0193	Sensore press. carbur. cc a +
P0194	Sensore press. carbur. intermitt.
P0195	Sensore temp. olio motore
P0196	Temp. olio motore s.errato
P0197	Temp. olio motore cc a -
P0198	Temp. olio motore cc a +
P0199	Temp. olio motore intermitt.
P0200	Circuito iniettore
P0201	Iniettore cilindro 1
P0202	Iniettore cilindro 2
P0203	Iniettore cilindro 3
P0204	Iniettore cilindro 4
P0205	Iniettore cilindro 5
P0206	Iniettore cilindro 6
P0207	Iniettore cilindro 7
P0208	Iniettore cilindro 8
P0209	Iniettore cilindro 9
P0210	Iniettore cilindro 10
P0211	Iniettore cilindro 11
P0212	Iniettore cilindro 12
P0213	Iniett. 1 avviam. a freddo
P0214	Iniett. 2 avviam. a freddo
P0215	Solenoide spegnimento motore
P0216	Fasatura iniezione
P0217	Sovratemperatura acqua
P0218	Sovratemperatura olio cambio
P0219	Fuorigiri motore
P0220	Posiz. farfalla/pedale B
P0221	Posiz. farfalla/pedale B s.errato
P0222	Posiz. farfalla/pedale B cc a -
P0223	Posiz. farfalla/pedale B cc a +
P0224	Pos. farfalla/pedale B intermitt.
P0124	Pos. farfalla/pedale A intermitt.
P0225	Posiz. farfalla/pedale C
P0226	Posiz. farfalla/pedale C s.errato
P0227	Posiz. farfalla/pedale C cc a –
P0228	Posiz. farfalla/pedale C cc a +
P0229	Pos. farfalla/pedale C intermitt.
P0230	Primario pompa carburante
P0231	Second. pompa carbur. cc a -

P0232	Second. pompa carbur. cc a +
P0233	Second. pompa carbur. intermitt.
P0234	Sovralimentaz. Eccessiva
P0235	Sensore sovralim. A
P0236	Sensore sovralim. A s.errato
P0237	Sensore sovralim. A cc a -
P0238	Sensore sovralim. A cc a +
P0239	Sensore sovralim. B
P0240	Sensore sovralim. B s.errato
P0241	Sensore sovralim. B cc a -
P0242	Sensore sovralim. B cc a +
P0243	Wastegate A
P0244	Wastegate A s.errato
P0245	Wastegate A cc a -
P0246	Wastegate A cc a +
P0247	Wastegate B
P0248	Wastegate B s.errato
P0249	Wastegate B cc a -
P0250	Wastegate B cc a +
P0251	Pompa iniezione A
P0252	Pompa iniezione A s.errato
P0253	Pompa iniezione A cc a -
P0254	Pompa iniezione A cc a +
P0255	Pompa iniezione A intermitt.
P0256	Pompa iniezione B
P0257	Pompa iniezione B s.errato
P0258	Pompa iniezione B cc a -
P0259	Pompa iniezione B cc a +
P0260	Pompa iniezione B intermitt.
P0261	Iniettore cilindro 1 cc a -
P0262	Iniettore cilindro 1 cc a +
P0263	Iniettore cilindro 1 q.carburante
P0264	Iniettore cilindro 2 cc a -
P0265	Iniettore cilindro 2 cc a +
P0266	Iniettore cilindro 2 q.carburante
P0267	Iniettore cilindro 3 cc a -
P0268	Iniettore cilindro 3 cc a +
P0269	Iniettore cilindro 3 q.carburante
P0270	Iniettore cilindro 4 cc a -
P0271	Iniettore cilindro 4 cc a +

P0272	Iniettore cilindro 4 q.carburante
P0273	Iniettore cilindro 5 cc a -
P0274	Iniettore cilindro 5 cc a +
P0275	Iniettore cilindro 5 q.carburante
P0276	Iniettore cilindro 6 cc a -
P0277	Iniettore cilindro 6 cc a +
P0278	Iniettore cilindro 6 q.carburante
P0279	Iniettore cilindro 7 cc a -
P0280	Iniettore cilindro 7 cc a +
P0281	Iniettore cilindro 7 q.carburante
P0282	Iniettore cilindro 8 cc a -
P0283	Iniettore cilindro 8 cc a +
P0284	Iniettore cilindro 8 q.carburante
P0285	Iniettore cilindro 9 cc a -
P0286	Iniettore cilindro 9 cc a +
P0287	Iniettore cilindro 9 q.carburante
P0288	Iniettore cilindro 10 cc a -
P0289	Iniettore cilindro 10 cc a +
P0290	Iniettore cilindro 10 q.carburante
P0291	Iniettore cilindro 11 cc a -
P0292	Iniettore cilindro 11 cc a +
P0293	Iniettore cilindro 11 q.carburante
P0294	Iniettore cilindro 12 cc a -
P0295	Iniettore cilindro 12 cc a +
P0296	Iniettore cilindro 12 q.carburante
P0297	Condizione eccessiva velocità veicolo
P0298	Sovratemperatura olio motore
P0299	Pressione di sovralimentazione bassa
P0300	Mancate accens. multiple/casuali
P0301	Mancate accens. cilindro 1
P0302	Mancate accens. cilindro 2
P0303	Mancate accens. cilindro 3
P0304	Mancate accens. cilindro 4
P0305	Mancate accens. cilindro 5
P0306	Mancate accens. cilindro 6
P0307	Mancate accens. cilindro 7
P0308	Mancate accens. cilindro 8
P0309	Mancate accens. cilindro 9
P0310	Mancate accens. cilindro 10
P0311	Mancate accens. cilindro 11

P0312	Mancate accens. cilindro 12
P0313	Misfire con liv. carbur. basso
P0314	Mancate accens.
P0315	Variazione Posizione albero a gomito
P0316	Misfire rilevato all`avviamento
P0317	Hardware strada dissestata non presente
P0318	Segnale sensore A strada dissestata
P0319	Segnale sensore B strada dissestata
P0320	Ingr. giri accens/distrib.
P0321	Ingr. giri distrib. s.errato
P0322	Ingr. giri distrib. senza segnale
P0323	Ingr. giri distrib. Intermittente
P0324	Sist. controllo battito
P0325	Sensore battito B1
P0326	Sensore battito B1 s.errato
P0327	Sensore battito B1 cc a -
P0328	Sensore battito B1 cc a +
P0329	Sensore battito B1 intermitt.
P0330	Sensore battito B2
P0331	Sensore battito B2 s.errato
P0332	Sensore battito B2 cc a -
P0333	Sensore battito B2 cc a +
P0334	Sensore battito B2 intermitt.
P0335	Sensore A posizione albero motore
P0336	Sensore A posizione albero mot. s.errato
P0337	Sensore A posizione albero mot. cc a –
P0338	Sensore A posizione albero mot. cc a +
P0339	Sensore A posizione albero mot.intermitt.
P0340	Sensore A B1 albero cam.
P0341	Sensore A B1 albero cam. s.errato
P0342	Sensore A B1 albero cam. cc a -
P0343	Sensore A B1 albero cam. cc a +
P0344	Sensore A B1 albero cam. intermitt.
P0345	Sensore A B2 albero cam.
P0346	Sensore A B2 albero cam. s.errato
P0347	Sensore A B2 albero cam. cc a -
P0348	Sensore A B2 albero cam. cc a +
P0349	Sensore A B2 albero cam. Intermitt.
P0350	Prim. o second. bobina
P0351	Prim. o second. bobina A

P0352	Prim. o second. bobina B
P0353	Prim. o second. bobina C
P0354	Prim. o second. bobina D
P0355	Prim. o second. bobina E
P0356	Prim. o second. bobina F
P0357	Prim. o second. bobina G
P0358	Prim. o second. bobina H
P0359	Prim. o second. bobina I
P0360	Prim. o second. bobina J
P0361	Prim. o second. bobina K
P0362	Prim. o second. bobina L
P0363	Rilevato misfire - rifornimento disab.
P0364	Sensore B posizione albero a camme
P0365	Sensore B B2 albero cam.
P0366	Sensore B B2 albero cam. s.errato
P0367	Sensore B B2 albero cam. cc a -
P0368	Sensore B B2 albero cam. cc a +
P0369	Sensore B B2 albero cam. Intermitt.
P0370	Rif. di fasatura A
P0371	Rif. di fasatura A troppi impulsi
P0372	Rif. di fasatura A pochi impulsi
P0373	Rif. di fasatura A intermittente
P0374	Rif. di fasatura A senza segnale
P0375	Rif. di fasatura B
P0376	Rif. di fasatura B troppi impulsi
P0377	Rif. di fasatura B pochi impulsi
P0378	Rif. di fasatura B intermittente
P0379	Rif. di fasatura B senza segnale
P0380	Candelette preriscald. A
P0381	Spia candelette preriscald.
P0382	Candelette preriscald. B
P0383	Modulo controllo accensione candela
P0384	Modulo controllo accensione candela
P0385	Sensore B posizione albero motore
P0386	Sensore B posizione albero mot. s.errato
P0387	Sensore B posizione albero mot. cc a –
P0388	Sensore B posizione albero mot. cc a +
P0389	Sensore B posizione albero mot.intermitt.
P0390	Sensore B B2 albero cam.
P0391	Sensore B B2 albero cam. s.errato

P0392	Sensore B B2 albero cam. cc a –
P0393	Sensore B B2 albero cam. cc a +
P0394	Sensore B B2 albero cam. intermitt.
P0395	Posizione sensore B albero a camme. Valori in imput alti(bancata 2)
P0396	Circuito intermittente (bancata 2)
P0397	Errore generico
P0398	Errore generico
P0399	Errore generico
P0400	Flusso EGR anomalo
P0401	Flusso EGR insufficiente
P0402	Flusso EGR eccessivo
P0403	Comando EGR
P0404	Comando EGR s.errato
P0405	EGR Sensore A cc a -
P0406	EGR Sensore A cc a +
P0407	EGR Sensore B cc a -
P0408	EGR Sensore B cc a +
P0409	EGR Sensore A
P0410	Iniezione aria secondaria
P0411	Iniez. aria sec. flusso errato
P0412	Valv. A iniez. aria sec. anomalia
P0413	Valv. A iniez. aria sec. ca
P0414	Valv. A iniez. aria sec. cc
P0415	Valv. B iniez. aria sec. anomalia
P0416	Valv. B iniez. aria sec. ca
P0417	Valv. B iniez. aria sec. cc
P0418	Relè A iniez. aria secondaria
P0419	Relè B iniez. aria secondaria
P0420	Bassa effic. sistema cat. B1
P0421	Bassa effic. riscaldatore cat. B1
P0422	Bassa effic. cat. principale B1
P0423	Bassa effic. cat. riscaldato B1
P0424	Bassa temp. cat. riscaldato B1
P0425	Sensore temp. catalizz. B1
P0426	Sensore temp. catalizz. B1 s.errato
P0427	Sensore temp. catalizz. B1 cc a -
P0428	Sensore temp. catalizz. B1 cc a +
P0429	Circ. riscald. catalizz. B1
P0430	Bassa effic. sistema cat. B2

P0431	Bassa effic. riscaldatore cat. B2
P0432	Bassa effic. cat. principale B2
P0433	Bassa effic. cat. riscaldato B2
P0434	Bassa temp. cat. riscaldato B2
P0435	Sensore temp. catalizz. B2
P0436	Sensore temp. catalizz. B2 s.errato
P0437	Sensore temp. catalizz. B2 cc a -
P0438	Sensore temp. catalizz. B2 cc a +
P0439	Circ. riscald. catalizz. B2
P0440	Sist. antievaporativo
P0441	Sist. antievap. flusso errato
P0442	Piccola perdita sist. antievap.
P0443	Circuito canister
P0444	Canister ca
P0445	Canister cc
P0446	Sfiato sist. antievap.
P0447	Sfiato sist. antievap. ca
P0448	Sfiato sist. antievap. cc
P0449	Valv. sfiato sist. antievap.
P0450	Sensore press. sist. antievap.
P0451	Sensore P. sist. antievap. s.errato
P0452	Sensore P. sist. antievap. cc a -
P0453	Sensore P. sist. antievap. cc a +
P0454	Sensore P. sist. antievap. interm.
P0455	Grossa perdita sist. antievap.
P0456	Perdita m.piccola sist. antievap.
P0457	Tappo serbatoio assente
P0458	Valvola controllo svuotamento EEC
P0459	Valvola controllo svuotamento EEC
P0460	Sensore livello carbur.
P0461	Sensore livello carbur. s.errato
P0462	Sensore livello carbur. cc a -
P0463	Sensore livello carbur. cc a +
P0464	Sensore livello carbur. intermitt.
P0465	Sensore rigenerazione
P0466	Sensore rigenerazione s.errato
P0467	Sensore rigenerazione cc a -
P0468	Sensore rigenerazione cc a +
P0469	Sensore rigenerazione intermitt.
P0470	Sensore P. gas scarico

P0471	Sensore P. gas scarico s.errato
P0472	Sensore P. gas scarico cc a -
P0473	Sensore P. gas scarico cc a +
P0474	Sensore P. gas scarico intermitt.
P0475	Valv. Press. gas scarico
P0476	Valv. Press. gas scarico s.errato
P0477	Valv. Press. gas scarico cc a –
P0478	Valv. Press. gas scarico cc a +
P0479	Valv. Press. gas scarico intermit.
P0480	Ventola raffreddamento 1
P0481	Ventola raffreddamento 2
P0482	Ventola raffreddamento 3
P0483	Controllo ventola raffredd.
P0484	Corrente eccessiva ventola
P0485	Alimentaz. o massa ventola
P0486	EGR Sensore B
P0487	Comando farfalla EGR
P0488	Comando farfalla EGR s.errato
P0489	Controllo ricircolo gas di scarico
P0490	Controllo ricircolo gas di scarico
P0491	Iniez. aria secondaria B1
P0492	Iniez. aria secondaria B2
P0493	Velocità eccessiva ventola
P0494	Velocità bassa ventola
P0495	Velocità alta ventola
P0496	Alto flusso svuotamento EES
P0497	Basso flusso svuotamento EES
P0498	Controllo sfiato EES - segnale basso
P0499	Controllo sfiato EES - segnale alto
P0500	Sensore velocità veicolo
P0501	Sensore velocità veicolo s.errato
P0502	Sensore velocità veicolo cc a -
P0503	Sensore velocità veicolo intermitt.
P0504	Correlazione A/B interruttore freno
P0505	Attuatore minimo
P0506	Att. minimo: motore lento
P0507	Att. minimo: motore veloce
P0508	Att. minimo: cc a -
P0509	Att. minimo: cc a -
P0510	Interruttore minimo

P0511	Circuito controllo aria minimo
P0512	Motorino avviamento
P0513	Immobilizzatore chiave errata
P0514	Sensore temperatura batteria
P0515	Sensoretemp.batt./Sensoretemp.aria
P0516	Sensoretemp.batt./Sensoretemp.aria cc-
P0517	Sensoretemp.batt./Sensoretemp.aria cc+
P0518	Circuito controllo aria minimo
P0519	Prestazioni controllo aria minimo
P0520	Sensore press. olio
P0521	Sensore press. olio s.errato
P0522	Sensore press. olio cc a -
P0523	Sensore press. olio cc a +
P0524	Press. olio motore troppo bassa
P0525	Cruise control, servo controllo
P0526	Sensore velocità ventola
P0527	Sensore velocità ventola - fuori range
P0528	Sensore velocità ventola - No segnale
P0529	Sensore velocità ventola
P0530	Sensore press. refr. AC
P0531	Sensore press. refr. AC s.errato
P0532	Sensore press. refr. AC cc a -
P0533	Sensore press. refr. AC cc a +
P0534	Perdita refrigerante AC
P0535	Sensore temperatura evaporatore A/C
P0536	Sensore temperatura evaporatore A/C
P0537	Sensore temperatura evaporatore A/C
P0538	Sensore temperatura evaporatore A/C
P0539	Sensore temperatura evaporatore A/C
P0540	Circ. riscald aria aspirata
P0541	Circ.riscald. aria aspirata cc a -
P0542	Circ.riscald. aria aspirata cc a +
P0543	Circuito riscaldatore A aria aspirata
P0544	Sensore T. gas scarico B1
P0545	Sensore T. gas scarico B1 cc a –
P0546	Sensore T. gas scarico B1 cc a +
P0547	Sensore T. gas scarico B2
P0548	Sensore T. gas scarico B2 cc a –
P0549	Sensore T. gas scarico B2 cc a +
P0550	Attuat. servosterzo

P0551	Attuat. servosterzo s.errato
P0552	Attuat. servosterzo cc a -
P0553	Attuat. servosterzo cc a +
P0554	Attuat. servosterzo intermitt.
P0555	Sensore pressione servofreno
P0556	Sensore di pressione freno
P0557	Sensore di pressione freno
P0558	Sensore di pressione freno
P0559	Sensore di pressione freno
P0560	Tensione sistema
P0561	Tensione sistema instabile
P0562	Tensione sistema bassa
P0563	Tensione sistema alta
P0564	Ingresso cruise control
P0565	S.Attivazione cruise control
P0566	S.Disattivazione cruise control
P0567	S.Ripristino cruise control
P0568	S.Impostazione cruise control
P0569	S.Inerzia cruise control
P0570	S.Accelerazione cruise control
P0571	Interrutt. freno A cruise control
P0572	Interrutt. freno A C.C. cc a -
P0573	Interrutt. freno A C.C. cc a +
P0574	Cruise control eccessiva velocità
P0575	Ingresso cruise control
P0576	Ingresso cruise control cc a -
P0577	Ingresso cruise control cc a +
P0578	Cruise control
P0579	Cruise control
P0580	Cruise control
P0581	Input A multi-funzione Cruise control
P0582	Cruise control, Vacuum control
P0583	Cruise control, Vacuum control
P0584	Cruise control, Vacuum control
P0585	Correlazione input A/B Cruise control
P0586	Controllo sfiato Cruise control
P0587	Controllo sfiato Cruise control
P0588	Controllo sfiato Cruise control
P0589	Input B multi-funzione Cruise control
P0590	Input B multi-funzione Cruise control

P0591	Input B multi-funzione Cruise control
P0592	Input B multi-funzione Cruise control
P0593	Input B multi-funzione Cruise control
P0594	Cruise control, servo controllo
P0595	Cruise control, servo controllo
P0596	Cruise control, servo controllo
P0597	Controllo riscaldatore termostato
P0598	Controllo riscaldatore termostato
P0599	Controllo riscaldatore termostato
P0600	Linea comunicazione seriale o CAN bus
P0601	Errore memoria centralina
P0602	Errore programmaz. centralina
P0603	Errore memoria KAM/EEPROM
P0604	Errore memoria RAM centralina
P0605	Errore memoria ROM centralina
P0606	Processore centralina
P0607	Prestazioni centralina
P0608	Uscita VSS A centralina
P0609	Uscita VSS A centralina
P0610	Errore opzioni centralina
P0611	Processore controllo iniettori
P0612	Relè controllo iniettore carburante
P0613	Processore TCM
P0614	Incompatibilità ECM/TCM
P0615	Relè motorino avviam.
P0616	Relè motorino avviam. cc a -
P0617	Relè motorino avviam. cc a +
P0618	Errore memoria KAM centr. riserva
P0619	Errore memoria centr. riserva
P0620	Circuito controllo alternatore
P0621	Spia L alternatore
P0622	Campo F alternatore
P0623	Spia alternatore
P0624	Spia tappo carburante
P0625	Terminale di campo dell'alternatore-circuito basso
P0626	Terminale zona generatore - segnale alto
P0627	Controllo pompa A carburante
P0628	Controllo pompa A carburante
P0629	Controllo pompa A carburante
P0630	VIN errato in centralina motore

P0631	VIN errato in centralina trazione
P0632	Odometro non programmato - ECM/PCM
P0633	Chiave Immobilizer non programmata
P0634	Temperatura interna troppo alta
P0635	Attuat. servosterzo
P0636	Attuat. servosterzo cc a -
P0637	Attuat. servosterzo cc a +
P0638	Attuat. farfalla B1 s.errato
P0639	Attuat. farfalla B2 s.errato
P0640	Circ. riscald aria aspirata
P0641	Avaria tensione di riferimento A
P0642	Riferimento sensore voltaggio A
P0643	Riferimento sensore voltaggio A
P0644	Comunicazione seriale drive display
P0645	Circuito relè AC
P0646	Circuito relè AC cc a -
P0647	Circuito relè AC cc a +
P0648	Spia immobilizzatore
P0649	Spia controllo velocità
P0650	Spia malfunzionamento (MIL)
P0651	Avaria tensione di riferimento B
P0652	Tensione di riferimento sensore B-circuito basso
P0653	Tensione B di riferimento del sensore
P0654	Circuito uscita giri motore
P0655	Spia sovratemperatura motore
P0656	Indicatore livello carburante
P0657	Voltaggio A attuatore rifornimento
P0658	Voltaggio A attuatore rifornimento
P0659	Voltaggio A attuatore rifornimento
P0660	Valv. regolaz. aspirazione B1
P0661	Valv. reg. aspirazione B1 cc a -
P0662	Valv. reg. aspirazione B1 cc a +
P0663	Valv. regolaz. aspirazione B2
P0664	Valv. reg. aspirazione B2 cc a -
P0665	Valv. reg. aspirazione B2 cc a +
P0666	Sensore temperatura interna PCM/ECM/TCM
P0667	Sensore temperatura interna PCM/ECM/TCM
P0668	Sensore temperatura interna PCM/ECM/TCM
P0669	Sensore temperatura interna PCM/ECM/TCM
P0670	Modulo di controllo candela d`accensione

P0671	Candela d`accensione cilindro 1
P0672	Candela d`accensione cilindro 2
P0673	Candela d`accensione cilindro 3
P0674	Candela d`accensione cilindro 4
P0675	Candela d`accensione cilindro 5
P0676	Candela d`accensione cilindro 6
P0677	Candela d`accensione cilindro 7
P0678	Candela d`accensione cilindro 8
P0679	Candela d`accensione cilindro 9
P0680	Candela d`accensione cilindro 10
P0681	Candela d`accensione cilindro 11
P0682	Candela d`accensione cilindro 12
P0683	Controllo candela accensione
P0684	Controllo candela accensione
P0685	Relè controllo frizione aperta
P0686	Relè di controllo alimentazione ECM/PCM
P0687	Relè di controllo alimentazione ECM/PCM
P0688	Monitoraggio relè alimentazione ECM/PCM
P0689	Monitoraggio relè alimentazione ECM/PCM
P0690	Monitoraggio relè alimentazione ECM/PCM
P0691	Controllo ventola 1 - segnale basso
P0692	Controllo ventola 1 - segnale alto
P0693	Controllo ventola 2 - segnale basso
P0694	Controllo ventola 2 - segnale alto
P0695	Controllo ventola 3 - segnale basso
P0696	Controllo ventola 3 - segnale alto
P0697	Tensione C di riferimento del sensore
P0698	Tensione C di riferimento del sensore
P0699	Tensione C di riferimento del sensore
P0700	Controllo trasmissione
P0701	Controllo trasmissione s.errato
P0702	Controllo trasmissione p.elettrico
P0703	Circ. B interr. freni/conv. coppia
P0704	Interruttore frizione
P0705	Ingresso marcia cambio
P0706	Ingresso marcia s.errato
P0707	Ingresso marcia cc a -
P0708	Ingresso marcia cc a +
P0709	Ingresso marcia intermitt.
P0710	Sensore temp. trasmissione

P0711	Sensore temp. trasmissione s.errato
P0712	Sensore temp. trasmissione cc a -
P0713	Sensore temp. trasmissione cc a +
P0714	Sensore temp. trasmissione intermitt.
P0715	Sensorevel.turbina/Vel.ang.disco frizione
P0716	Sensore velocità turbina s.errato
P0717	Sensore vel. turbina senza segnale
P0718	Sensore velocità turbina intermitt.
P0719	Circ. B interr. freni cc a -
P0720	Sensore giri trasmissione / Velocità auto
P0721	Sensore giri trasmissione s.errato
P0722	Sensore giri trasmissione senza segnale
P0723	Sensore giri trasmissione intermitt.
P0724	Circ. B interr. freni cc a +
P0725	Segnale giri motore/Vel. angolare motore
P0726	Trasmiss. segn. giri motore errato
P0727	Trasmiss. senza segn. giri motore
P0728	Trasmiss. segn.giri motore interm.
P0729	Rapporto marcia 6 non corretto
P0730	Rapporto marcia errato
P0731	Rapporto 1a marcia errato
P0732	Rapporto 2a marcia errato
P0733	Rapporto 3a marcia errato
P0734	Rapporto 4a marcia errato
P0735	Rapporto 5a marcia errato
P0736	Rapporto retromarcia errato
P0737	TCM circ. veloc. motore
P0738	TCM circ. veloc. motore cc a -
P0739	TCM circ. veloc. motore cc a +
P0740	Frizione conv. coppia
P0741	Frizione conv. coppia OFF
P0742	Frizione conv. coppia ON
P0743	Frizione conv. coppia p.elettrico
P0744	Frizione conv. coppia intermitt.
P0745	Solenoide A contr. P
P0746	Solenoide A contr. P OFF
P0747	Solenoide A contr. P ON
P0748	Solenoide A contr. P p.elettrico
P0749	Solenoide A contr. P intermitt.
P0750	Solenoide A cambio

P0751	Solenoide A cambio OFF
P0752	Solenoide A cambio ON
P0753	Solenoide A cambio p.elettrico
P0754	Solenoide A cambio intermitt.
P0755	Solenoide B cambio
P0756	Solenoide B cambio OFF
P0757	Solenoide B cambio ON
P0758	Solenoide B cambio p.elettrico
P0759	Solenoide B cambio intermitt.
P0760	Solenoide C cambio
P0761	Solenoide C cambio OFF
P0762	Solenoide C cambio ON
P0763	Solenoide C cambio p.elettrico
P0764	Solenoide C cambio intermitt.
P0765	Solenoide D cambio
P0766	Solenoide D cambio OFF
P0767	Solenoide D cambio ON
P0768	Solenoide D cambio p.elettrico
P0769	Solenoide D cambio intermitt.
P0770	Solenoide E cambio
P0771	Solenoide E cambio OFF
P0772	Solenoide E cambio ON
P0773	Solenoide E cambio p.elettrico
P0774	Solenoide E cambio intermitt.
P0775	Solenoide B contr. P
P0776	Solenoide B contr. P OFF
P0777	Solenoide B contr. P ON
P0778	Solenoide B contr. P p.elettrico
P0779	Solenoide B contr. P intermitt.
P0780	Cambio
P0781	Cambio 1-2
P0782	Cambio 2-3
P0783	Cambio 3-4
P0784	Cambio 4-5
P0785	Solenoide cambio/fasatura
P0786	Solenoide cambio s.errato
P0787	Solenoide cambio cc a -
P0788	Solenoide cambio cc a +
P0789	Solenoide cambio intermitt.
P0790	Int. normale-sport / Int. auto incollato

P0791	Sensore vel. albero intermedio
P0792	Sensore vel. albero intermedio
P0793	Sensore vel. albero intermedio
P0794	Sensore vel. albero intermedio
P0795	Solenoide C contr. P
P0796	Solenoide C contr. P OFF
P0797	Solenoide C contr. P ON
P0798	Solenoide C contr. P p.elettrico
P0799	Solenoide C contr. P intermitt.
P0800	Sistema di comando scatola di rinvio, richiesta spia di segnalazione avaria-funzionamento difettoso
P0801	Inibizione retromarcia
P0802	Sistema di controllo cambio, richiesta spia di segnalazione avaria-circuito interrotto
P0803	Solenoide aumento marcia 1-4
P0804	Spia aumento marcia 1-4
P0805	Sensore posizione frizione
P0806	Sensore posizione frizione s.errato
P0807	Sensore posizione frizione cc a -
P0808	Sensore posizione frizione cc a +
P0809	Sensore posizione frizione intermitt.
P0810	Attuatore frizione
P0811	Slittamento frizione
P0812	Ingresso retromarcia
P0813	Uscita retromarcia
P0814	Visualizz. campo trasmissione
P0815	Interruttore cambio verso alto
P0816	Interruttore cambio verso basso
P0817	Disabilit. motorino avviamento
P0818	Interruttore scolleg. albero trasmissione
P0819	Correl.interr.leva cambio e trasmissione
P0820	Sensore posizione XY leva cambio
P0821	Sensore posizione X leva cambio
P0822	Sensore posizione Y leva cambio
P0823	Sensore X leva cambio intermitt.
P0824	Sensore Y leva cambio intermitt.
P0825	Interruttore push-pull leva cambio
P0826	Circuito input interruttore leva cambio
P0827	Circuito input interruttore leva cambio
P0828	Circuito input interruttore leva cambio

P0829	Spostamento 5-6
P0830	Interruttore frizione A
P0831	Interruttore frizione A cc a -
P0832	Interruttore frizione A cc a +
P0833	Interruttore frizione B
P0834	Interruttore frizione B cc a -
P0835	Interruttore frizione B cc a +
P0836	Interruttore 4WD
P0837	Interruttore 4WD s.errato
P0838	Interruttore 4WD cc a -
P0839	Interruttore 4WD cc a +
P0840	Sensore P trasmissione A
P0841	Sensore P trasmissione A s.errato
P0842	Sensore P trasmissione A cc a -
P0843	Sensore P trasmissione A cc a +
P0844	Sensore P trasmissione A intermitt.
P0845	Sensore P trasmissione B
P0846	Sensore P trasmissione B s.errato
P0847	Sensore P trasmissione B cc a -
P0848	Sensore P trasmissione B cc a +
P0849	Sensore P trasmissione B intermitt.
P0850	Circuito input interruttore Park/Neutral
P0851	Circuito input interruttore Park/Neutral
P0852	Circuito input interruttore Park/Neutral
P0853	Circuito input azionamento interruttore
P0854	Circuito input azionamento interruttore
P0855	Circuito input azionamento interruttore
P0856	Segnale input controllo trazione
P0857	Segnale input controllo trazione
P0858	Segnale input controllo trazione
P0859	Segnale input controllo trazione
P0860	Modulo comunicazione interruttore cambio
P0861	Modulo comunicazione interruttore cambio
P0862	Modulo comunicazione interruttore cambio
P0863	Circuito comunicazione TCM
P0864	Circuito comunicazione TCM
P0865	Circuito comunicazione TCM
P0866	Circuito comunicazione TCM
P0867	Pressione fluido trasmissione
P0868	Pressione bassa fluido trasmissione

P0869	Pressione alta fluido trasmissione
P0870	Sensore C pressione fluido trasmissione
P0871	Sensore C pressione fluido trasmissione
P0872	Sensore C pressione fluido trasmissione
P0873	Sensore C pressione fluido trasmissione
P0874	Sensore C pressione fluido trasmissione
P0875	Sensore D pressione fluido trasmissione
P0876	Sensore D pressione fluido trasmissione
P0877	Sensore D pressione fluido trasmissione
P0878	Sensore D pressione fluido trasmissione
P0879	Sensore D pressione fluido trasmissione
P0880	Input Alimentazione TCM
P0881	Input Alimentazione TCM - fuori range
P0882	Input Alimentazione TCM-Segnale basso
P0883	Input Alimentazione TCM-Segnale alto
P0884	Input alimentazione TCM-Intermittente
P0885	Controllo Relè Alim.TCM-Circuito Aperto
P0886	Controllo Relè Alim.TCM-Segnale Basso
P0887	Controllo Relè Alim.TCM-Segnale Alto
P0888	Monitoraggio Relè Alimentazione TCM
P0889	Monitoraggio Relè Alimentazione TCM
P0890	Monitoraggio Relè Alimentazione TCM
P0891	Monitoraggio Relè Alimentazione TCM
P0892	Monitoraggio Relè Alimentazione TCM
P0893	Più marce inserite
P0894	Slittamento componente di trasmissione
P0895	Tempo inserimento marce troppo corto
P0896	Tempo inserimento marce troppo lungo
P0897	Fluido di trasmissione deteriorato
P0898	Sistema controllo trasmissione MIL
P0899	Sistema controllo trasmissione MIL
P0900	Azionatore frizione - Circuito aperto
P0901	Azionatore frizione - fuori range
P0902	Azionatore frizione - Segnale basso
P0903	Azionatore frizione - Segnale alto
P0904	Circuito posizione selettore marce
P0905	Posizione selettore marce
P0906	Posizione selettore marce
P0907	Posizione selettore marce
P0908	Posizione selettore marce

P0909	Controllo errore selettore marce
P0910	Attuatore selettore marce
P0911	Attuatore selettore marce
P0912	Attuatore selettore marce
P0913	Attuatore selettore marce
P0914	Circuito posizione leva cambio
P0915	Posizione leva cambio - Fuori range
P0916	Posizione leva cambio - Segnale basso
P0917	Posizione leva cambio - Segnale Alto
P0918	Posizione leva cambio - Intermittente
P0919	Controllo errore posizione leva cambio
P0920	Attuatore Marcia avanti leva cambio
P0921	Attuatore Marcia avanti leva cambio
P0922	Attuatore Marcia avanti leva cambio
P0923	Attuatore Marcia avanti leva cambio
P0924	Attuatore retro marcia leva cambio
P0925	Attuatore retro marcia leva cambio
P0926	Attuatore retro marcia leva cambio
P0927	Attuatore retro marcia leva cambio
P0928	Solenoide blocco leva cambio
P0929	Solenoide blocco leva cambio
P0930	Solenoide blocco leva cambio
P0931	Solenoide blocco leva cambio
P0932	Sensore pressione idraulica
P0933	Sensore pressione idraulica
P0934	Sensore pressione idraulica
P0935	Sensore pressione idraulica
P0936	Sensore pressione idraulica
P0937	Sensore temperatura olio idraulico
P0938	Sensore temperatura olio idraulico
P0939	Sensore temperatura olio idraulico
P0940	Sensore temperatura olio idraulico
P0941	Sensore temperatura olio idraulico
P0942	Unità di pressione idraulica
P0943	Periodo Unità pressione idraulica Corto
P0944	Unità pressione idraulica
P0945	Relè pompa idraulica - circuito aperto
P0946	Relè pompa idraulica - fuori range
P0947	Relè pompa idraulica - Segnale basso
P0948	Relè pompa idraulica - Segnale alto

P0949	Adattamento manuale cambio automatico
P0950	Controllo manuale cambio automatico
P0951	Controllo manuale cambio automatico
P0952	Controllo manuale cambio automatico
P0953	Controllo manuale cambio automatico
P0954	Controllo manuale cambio automatico
P0955	Modo manuale cambio automatico
P0956	Modo manuale cambio automatico
P0957	Modo manuale cambio automatico
P0958	Modo manuale cambio automatico
P0959	Modo manuale cambio automatico
P0960	Solenoide A controllo pressione
P0961	Solenoide A controllo pressione
P0962	Solenoide A controllo pressione
P0963	Solenoide A controllo pressione
P0964	Solenoide B controllo pressione
P0965	Solenoide B controllo pressione
P0966	Solenoide B controllo pressione
P0967	Solenoide B controllo pressione
P0968	Solenoide C controllo pressione
P0969	Solenoide C controllo pressione
P0970	Solenoide C controllo pressione
P0971	Solenoide C controllo pressione
P0972	Controllo solen.A cambio - Fuori range
P0973	Controllo solen.A cambio-Segnale basso
P0974	Controllo solen.A cambio-Segnale alto
P0975	Controllo solen.B cambio - Fuori range
P0976	Controllo solen.B cambio-Segnale basso
P0977	Controllo solen.B cambio-Segnale alto
P0978	Controllo solen.C cambio - Fuori range
P0979	Controllo solen.C cambio-Segnale basso
P0980	Controllo solen.C cambio-Segnale alto
P0981	Controllo solen.D cambio - Fuori range
P0982	Controllo solen.D cambio-Segnale basso
P0983	Controllo solen.D cambio-Segnale alto
P0984	Controllo solen.E cambio - Fuori range
P0985	Controllo solen.E cambio-Segnale basso
P0986	Controllo solen.E cambio-Segnale alto
P0987	Sensore E Pressione Fluido Trasmissione
P0988	Sensore E Pressione Fluido Trasmissione

P0989	Sensore E Pressione Fluido Trasmissione
P0990	Sensore E Pressione Fluido Trasmissione
P0991	Sensore E Pressione Fluido Trasmissione
P0992	Sensore F Pressione Fluido Trasmissione
P0993	Sensore F Pressione Fluido Trasmissione
P0994	Sensore F Pressione Fluido Trasmissione
P0995	Sensore F Pressione Fluido Trasmissione
P0996	Sensore F Pressione Fluido Trasmissione
P0997	Controllo solen.F cambio - Fuori range
P0998	Controllo solen.F cambio-Segnale basso
P0999	Controllo solen.F cambio-Segnale alto

CENTRO ASSISTENZA

Contattate il distributore nazionale per avere l'indirizzo del centro assistenza.

KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Europe AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sàrl.
25, rue du Stade
F – 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

www.kraftwerktools.com