KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

FR

Manuel d'utilisation

Balances de précision

601.200.001

- 0.03 - 200 g
- Readability 0.01 g
- 6 MODES g oz gn ct ozt dwt
- Accuracy ±0.03 g
- Auto calibration
- Backlit
- Auto off 180 sec.
- AAA incl. 2x
- KW 2 years warranty



Merci d'avoir choisi notre balance de précision. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser. Cette balance électronique est un instrument de précision. Avec des soins normaux et une manipulation appropriée, il vous donnera des années de service fiable.

· Ne jamais charger la balance avec plus que sa capacité maximale.
· Une surcharge de la balance l'endommagera de façon permanente.
· N'exposez pas le balancier à une chaleur ou un froid extrême ; le balancier fonctionne mieux à une température ambiante normale. Laissez toujours la balance à température ambiante normale pendant au moins une heure.
· Donnez à votre balance un temps de préchauffage adéquat. En général, 30 à 60 secondes avant le calibrage pour permettre aux composants internes de se stabiliser.
· Gardez votre équilibre dans un environnement propre. La poussière, la saleté, l'humidité, les vibrations, les courants d'air et la proximité d'autres équipements électroniques peuvent affecter la fiabilité et la précision de votre balance.
· Manipulez la balance avec précaution. Placez délicatement tous les objets à peser sur la surface de stockage. Bien que cette balance soit de construction très robuste, évitez les manipulations brutales car cela pourrait endommager de façon permanente le capteur interne.
· Évitez de secouer, de laisser tomber ou de secouer la balance de quelque façon que ce soit. Il s'agit d'un instrument de précision qui doit être manipulé avec un soin extrême.
· Ne faites fonctionner la balance que sur une surface stable et sans vibrations.

* Pour obtenir des résultats précis, placez toujours les objets avec dans la zone ronde sur la plate-forme.

FONCTIONNEMENT

Placez l'échelle sur une surface plane et horizontale.
1. Appuyez sur le bouton "ON/OFF" pour mettre la balance en marche.
2. Attendez que l'écran LCD affiche "0.0" ou "0.00".
3. Placez le(s) objet(s) au centre de la plate-forme de pesée.
4. Appuyez sur le bouton "MODE" pour passer d'une unité à l'autre.

FONCTION TARE

1. Allumez la balance comme décrit ci-dessus.
2. Placez le "Tare Item" sur la plate-forme.
3. Appuyez sur "TARE" et attendez que l'écran LCD affiche "0.0" ou "0.00".
4. placer l'article "poids net" sur la plate-forme.

CALIBRAGE

1. Allumez la balance en appuyant sur le bouton ON/OFF.
2. attendez que l'écran affiche "0.00 g" ou "0.000 g", puis appuyez sur la touche MODE et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran affiche "CAL".
   l'écran affiche "CAL", puis relâchez.

3. Appuyez à nouveau sur le bouton MODE. CAL" clignote à l'écran, suivi du poids d'étalonnage souhaité. poids d'étalonnage.
4. Placez le poids d'étalonnage souhaité au centre de la plate-forme. L'affichage affichera "PASS" et reviendra ensuite au mode de pesage normal.
   Le calibrage est terminé !

Répétez cette procédure si une erreur se produit.
Veuillez vérifier la disponibilité des poids dans le magasin où vous avez acheté votre balance.

RECHERCHE D'ERREURS

Les principales raisons des inexactitudes ou des dysfonctionnements sont des piles faibles, des l'étalonnage, la surcharge ou le fonctionnement sur une surface instable. Veuillez en être conscient et d'entretenir et de faire fonctionner correctement votre balance. La balance est un instrument de précision et doit être manipulée avec un soin et une prudence extrêmes.

DÉPANNAGE DE L'AFFICHAGE	
[88888] [LO], Aucune, symbole de la pile	Changer les piles
[OUT2]	Recalibrer l'échelle comme indiqué ci-dessus
[EEEEE]	Vous surchargez la balance. Retirez immédiatement la charge excessive!
[LLLLL]	Les cellules de charge sensibles ont été endommagées par une mauvaise utilisation de la balance (par exemple, par des vibrations, des chutes). (par exemple en raison de vibrations, de chutes)

LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS

MODÈLE N°	601.200.001
capacité	0,03 - 200 g
Lisibilité	0,01 g
Précision	±0,03 g
Unité	g, oz, dwt, gn, ct, ozt
Étalonnage	Étalonnage automatique via le clavier
Alimentation	électrique Piles AAA x2 (incluses)
Arrêt automatique	180 secondes (standard)
Dimensions de la plate-forme (L x l)	70 × 60 mm
Taille de l'échelle (L x l x H)	140 x 82,5 x 22,5 mm
Poids net	174 g



Il est interdit de jeter les produits électriques mis au rebut avec les ordures ménagères. Il faut les retourner à un centre de recyclage. Consulter les autorités locales ou le revendeur pour conseils sur le recyclage.
- Il faut enlever la pile de l'appareil avant la mise au rebut.
- Il faut débrancher l'appareil du réseau avant d'enlever la pile.
- Eliminer la pile d'une manière assurant la sécurité.

GARANTIE

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages dus à toute utilisation inadéquate ou non conforme aux consignes de sécurité indiquées dans cette notice.

SERVICE CLIENTS

Contactez votre importateur local ou votre commerçant spécialisé pour obtenir l'adresse du SAV le plus proche de chez vous.

A PARTIR DE LA DATE DE LA FACTURE
2 ANS GARANTIE
POUR DÉFAUT DE MATÉRIEL OU FABRICATION

KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sàrl.
25, rue du Stade
F – 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

www.kraftwerktools.com