
KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Bedienungsanleitung Werkstatt - Rollsitz DE

Artikel: 509.000.003



⚠ WARNUNG!

Falls Teile fehlen oder defekt sind, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst unter www.kraftwerktools.com.

Lesen Sie alle MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNGEN sorgfältig durch und verstehen Sie diese, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und anderer grundlegender Sicherheitsvorkehrungen kann zu schweren Personenschäden führen.

SICHERHEITSANWEISUGEN


WARNUNG:

Lesen, studieren und befolgen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät zusammenbauen oder in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit von 120 kg und stellen Sie sich nicht auf den Sitz. Dieser Sitz ist für die Verwendung auf harten, ebenen Oberflächen konzipiert, die das Gewicht tragen können. Die Verwendung auf anderen als harten, ebenen Oberflächen kann zu einer Instabilität der Last und einem möglichen Verlust der Last führen, was Sach- und Personenschäden zur Folge hat. Nehmen Sie keine Änderungen an diesem Produkt vor, da dies Gefahren durch Missbrauch des Produkts birgt. Wenn der Sitz nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Teile locker, fehlen oder gebrochen sind, stellen Sie die Benutzung des Sitzes sofort ein. Der Stoff des Sitzes ist brennbar. Seien Sie vorsichtig, wenn der Sitz in der Nähe von offenem Feuer, brennenden Zigaretten, Zigarren usw. verwendet wird.

MONTAGE ANLEITUNG

A, Montieren Sie die Rollen durch die Löcher am Rahmen und befestigen Sie sie mit einer M8 Innensechskantmutter. Ziehen Sie sie mit einem Inbusschlüssel sicher fest..

B, Montieren Sie die Rollen und die Kunststoffschalen durch die Löcher am Rahmen und befestigen Sie sie mit einer M8 Innensechskantmutter. Ziehen Sie sie mit einem Inbusschlüssel sicher fest.





ERSATZARTIKEL





- Lenkrollen 4 Stk. Art. Nr: 509.599.000
- Ablageschale Art. Nr: 509.599.001

LIEFERUMFANG

Lesen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden.





			
Box 1Stk.	**Ablageschale 1 Stk.**	**M8 Innensechskantmutter 4 Stk.**	**3" Lenkrollen 4 Stk.**
			
Ø11 Unterlegscheibe 4 Stk	**Ø10 Federscheibe 4 Stk**	**3/16" Inbusschlüssel 1 Stk**	

SPEZIFIKATIONEN

Max Traglast	120 KG
Dimensionen	390 Breite / 380 Tiefe / 400 Höhe
Anzahl Schubladen	3 Stk
Schubladen Innenmasse	150 Breite / 298 Tiefe / 38 mm Höhe
Produkt Gewicht	8 KG
Rollen Typ	Lenkrollen

Garantie

- Bei unsachgemässen Gebrauch oder in diesem Dokument beschriebenen Sicherheitsvorgaben nicht berücksichtigenden Gebrauch zurückgehende Schäden wird keine Haftung übernommen.
- Ab Kaufdatum 2 Jahre Garantie auf Material oder Produktionsfehler.

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstrasse 23
8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sarl.
25, rue du Stade
F - 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

KRAFTWERK Deutschland GmbH
Gewerbegebiet Süd 4
D-39443 Stassfurt
Deutschland
Tel.+49 (0)40 855 99 76 0

www.kraftwerktools.com