KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

IT

Istruzioni per l'uso

Bilancia di precisione

601.200.001

0.03 - 200 g

Readability 0.01 g

6 MODES
g oz gn
ct ozt dwt

Accuracy ±0.03 g

Auto calibration

Backlit

Auto off 180 sec.

AAA incl. 2x

KW 2 years warranty



Grazie per aver scelto la nostra bilancia di precisione. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima dell'uso. Questa bilancia elettronica è uno strumento di precisione. Con la normale cura e la corretta gestione, vi sarà per anni in servizio affidabile.

· Non caricare mai la bilancia con una portata superiore alla sua capacità massima.
· Il sovraccarico della bilancia la danneggerà in modo permanente.
· Non esporre la bilancia a calore o freddo estremi; la bilancia funziona meglio a temperatura ambiente normale. Lasciare sempre la bilancia accesa a temperatura ambiente normale per almeno un'ora.
· Date alla vostra bilancia un tempo di riscaldamento adeguato. Di solito da 30 a 60 secondi prima della calibrazione per permettere ai componenti interni di stabilizzarsi.
· Mantenere l'equilibrio in un ambiente pulito. Polvere, sporco, umidità, vibrazioni, correnti d'aria e la vicinanza ad altre apparecchiature elettroniche possono influenzare l'affidabilità e la precisione della vostra bilancia.
· Maneggiare la bilancia con cura. Posizionare delicatamente tutti gli articoli da pesare sulla superficie di stoccaggio. Sebbene questa bilancia sia costruita in modo molto robusto, evitare di maneggiarla in modo brusco, poiché ciò potrebbe danneggiare permanentemente il sensore interno.
· Evitare di scuotere, far cadere o comunque urtare la bilancia. Questo è uno strumento di precisione e deve essere maneggiato con estrema cura.
· Operare la bilancia solo su una superficie stabile e priva di vibrazioni.

* Per ottenere risultati accurati, posizionare sempre gli oggetti con nella zona rotonda sulla piattaforma.

FUNZIONAMENTO

Posizionare la bilancia su una superficie piana e piana.
1. Premere il pulsante "ON/OFF" per accendere la bilancia. Premere il pulsante "ON/OFF" per accendere la bilancia.
2. Attendere che il display LCD visualizzi "0.0" o "0.00".
3. Posizionare l'oggetto o gli oggetti al centro della piattaforma di pesatura. Premere il tasto "MODE" per passare da un'unità all'altra.

FUNZIONE TARA

1. Accendere la bilancia come descritto sopra.
2. Posizionare il "Tare Item" sulla piattaforma.
3. Premere "TARE" e attendere che il display LCD visualizzi "0.0" o "0.00". Premere "TARE" e attendere che il display LCD visualizzi "0.0" o "0.00".
4. Posizionare la "voce di peso netto" sulla piattaforma.

CALIBRAZIONE

1. Accendere la bilancia premendo il pulsante ON/OFF. 2. Premere il tasto ON/OFF.
2. attendere che il display visualizzi "0,00 g" o "0,000 g", quindi premere e tenere premuto il tasto MODE fino a quando il display visualizza "CAL". il display mostra "CAL", quindi rilasciare.

3. Premere nuovamente il tasto MODE. Sul display lampeggia "CAL", seguito dal peso di taratura desiderato. peso di taratura.
4. Posizionare il peso di taratura desiderato al centro della piattaforma. Il display visualizzerà "PASS" e poi tornerà alla modalità di pesatura normale.
   La calibrazione è completa!

Ripetere questa procedura se si verifica un errore.
Si prega di verificare la disponibilità dei pesi presso il negozio dove è stata acquistata la bilancia.

RICERCA ERRORI

Le cause principali di imprecisioni o malfunzionamenti sono le batterie scariche, improprie calibrazione, sovraccarico o funzionamento su una superficie instabile. Si prega di essere consapevoli di questo e mantenere e far funzionare correttamente la bilancia. La bilancia è uno strumento di precisione e deve essere maneggiata con estrema cura e cautela.

MOSTRA LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	
[8888888] le batterie [LO], Nessuno, Icona della batteria	Cambia le batterie
[EEEEE]	Stai sovraccaricando la bilancia. Rimuovere immediatamente il carico eccessivo!
[OUT2]	Ricalibrare la scala come mostrato sopra.
[LLLLL]	Le celle di carico sensibili sono state danneggiate dall'uso improprio della bilancia (ad es. a causa di vibrazioni, cadute)

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

MODELLO N.	601.200.001
capacità	0,03 - 200 g
Leggibilità	0,01 g
Precisione	±0,03 g
Unità	g, oz, dwt, gn, ct, ct, ozt
Taratura	Taratura automatica tramite tastiera
Alimentazione	batterie AAA x2 (incluse)
Spegnimento automatico	180 secondi (standard)
Dimensioni della piattaforma (L x L)	70 × 60 mm
Dimensioni della scala (L x P x A)	140 x 82,5 x 22,5 mm
Peso netto	174 g



I prodotti elettrici al termine del ciclo di vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domes -tici. Si raccomanda di utilizzare gli impianti di riciclaggio. Chiedere alle autorità locali o al proprio rivenditore per informazioni sul riciclaggio.

- Rimuovere la batteria dal dispositivo prima che questo venga smantellato.
- Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica prima di rimuovere la batteria.
- Smaltire la batteria in modo sicuro.

GARANZIA

Si declina ogni responsabilità per danni causati per uso improprio o per uso che non rispettano le norme di sicurezza descritte nel presente documento.

CENTRO ASSISTENZA

Contattate il distributore nazionale per avere l'indirizzo del centro assistenza.

DALLA DATA DELLA FATTURA
2 ANNI DI GARANZIA
PER DIFETTI DI MATERIALE O PRODUZIONE

KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sàrl.
25, rue du Stade
F – 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

www.kraftwerktools.com