KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

ES

Manual de instrucciones
Luz de Aviso LED

702.000.001

LED	CR123
9.6 W 16 LED	3 V
7500 mcd	1300 mAh

1 - Rotativa	15 horas
2 – Destello cuádruple	15 horas
3 - un solo destello	100 horas
4 - parpadeo alterno de	15 horas
5 - SOS de rescate (código Morse)	24 horas
6 - Permanente – Alto hasta	8 horas
7 - Permanente - bajo	10 horas
8 - Linterna 2 LED	15 horas
9 - Linterna 4 LED	10 horas

10 m	IK20 T
IP67	
40 m	-36°C - 116°C




POR FAVOR, LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

NOTA IMPORTANTE:
El interruptor de encendido y apagado es intencionadamente rígido para evitar que se encienda accidentalmente. Use la llave del coche para encender o apagar (ver foto abajo).

OPERACIÓN
Presione el botón ON/OFF para girar el siguiente patrón de 9 luces:

Lichtsequenzen	Laufzeit
#1 - Rotativa	15 horas
#2 – Destello cuádruple	15 horas
#3 - un solo destello	100 horas
#4 - parpadeo alterno de	15 horas
#5 - SOS de rescate (código Morse)	24 horas
#6 - Permanente – Alto hasta	8 horas
#7 - Permanente - bajo	10 horas
#8 - Linterna 2 LED	15 horas
#9 - Linterna 4 LED	10 horas

USING THE CAR KEY TO TURN ON/OFF



OPERACIÓN ALTERNATIVA
para apagar la luz de advertencia sin pasar por los 9 patrones de luz, mantenga pulsado el botón ON/OFF durante 2 segundos. dos LEDs parpadearán cinco veces y luego se apagarán. cuando esté listo para usar de nuevo, pulse el botón ON/OFF y volverá al último patrón de parpadeo seleccionado antes de apagarse.


ÁREA DE APLICACIÓN
1. más seguro y mejor para el medio ambiente que las llamas de emergencia en la carretera Al usar la luz de aviso, NO se producen chispas, llamas desnudas, vapores o productos químicos tóxicos.
2. la construcción a prueba de golpes hace que la luz de aviso sea muy resistente y pueda soportar los efectos del tráfico rodado. puede incluso ser atropellada por un camión y seguir funcionando. puede ser utilizada por los bomberos, la policía y otros servicios de emergencia.
3. se colocan en posición horizontal o en el borde, según la cubierta. pueden colocarse en la carretera en obras, en parachoques o en otras superficies y en cualquier lugar donde se requiera una señalización de emergencia.
4. La luz de aviso LED es impermeable, de modo que puede ser utilizada para aplicaciones marinas en ambientes húmedos, incluso cuando se sumerge a una profundidad de 33 pies. flotará si no está asegurada.
5. el imán de la luz de aviso permite que la luz se fije en cualquier superficie metálica magnética. se puede colocar en un vehículo, en una valla o en otra superficie metálica.

NOTA: No se recomienda desmontar la luz de aviso. Si no se vuelve a montar correctamente, el sellado impermeable puede fallar y dañarse la unidad.

IMPORTANTES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Lea todas las instrucciones antes de la puesta en marcha
- no mire directamente a las luces; puede lastimarle los ojos
- No utilice alcohol, soluciones inflamables u otros disolventes en este equipo o cerca de él.
- Limpie el producto sólo con agua tibia y un paño suave.
- mantener una estrecha supervisión cuando se usa cerca de los niños
- sólo es impermeable cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones del fabricante


IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES




TÉCNICAS DE INFORMACIÓN

Pila	Batería de litio -CR123A 3 V
El rango de temperatura	-36°C a 116°C
Punto y seguridad vial	1 US DOT (FMCSA) 49 § CFR 392.25 & 393.95 (g) (prohíbe el transporte de bengalas en vehículos de motor comerciales (CMV) que transporten explosivos; cualquier carga de líquido inflamable o material combustible comprimido como combustible) 2. MUTCD tipo A (parpadeante) y tipo C (permanentemente iluminado) MUTCD 3. Normas de la NFPA 1901 para la seguridad vial; sección 6.7.3 Otro equipo
Poids	200 g
Dimensión	108 x 111 x 35 mm


HOW TO REPLACE THE BATTERY



USING A FLAT SCREW DRIVER, UNSCREW THE 2 ALUMINUM SCREWS AND REMOVE...




TURN OVER THE PUCK,... PLACE THE SCREWDRIVER UNDER ONE OF THE TABS AND LIFT...



TWIST GENTLY TO OPEN, BE CAREFUL NOT TO DAMAGE THE RUBBER SEALING RING... OR THIS MAY RESULT IN THE FAILURE OF THE WATERPROOF SEAL...




LIFT OFF THE TOP COVER,...




REMOVE THE BATTERY RETAINER FROM THE CIRCUIT BOARD,...



REMOVE OLD BATTERY FROM BETWEEN THE TERMINALS AND PROTECTIVE BLACK BAND,...



REPLACE OLD BATTERY, BLACK BAND AND BATTERY RETAINER ON IT'S LOCATING PINS,...



REPLACE THE LID, MAKE SURE THE 3 TABS ALIGN IN THE SLOTS AND THEN PLACE THE 2 SCREWS

PLEASE NOTE

THE ON OFF SWITCH IS INTENTIONALLY STIFF SO AS NOT TO SWITCH ON BY MISTAKE - USE A CAR KEY TO SWITCH ON/OFF

Los productos eléctricos no pueden desecharse junto con los residuos domésticos. Le rogamos que use los centros de reciclaje. Solicite asesoramiento sobre reciclaje al vendedor o a las autoridades locales

- La batería debe extraerse del dispositivo antes de que se descomponga.
- Cuando se extraiga la batería, el dispositivo debe estar desconectado de la red eléctrica.
- E rogamos que deseche la batería de forma segura.

GARANTIA

Se declina toda responsabilidad por los daños causados por el uso o usos que no cumplan las normas de seguridad descritas en el presente documento.

SERVICIO TÉCNICO

Póngase en contacto con su distribuidor para que le indique un servicio técnico autorizado.

A PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA
2 AÑOS DE GARANTIA
POR DEFECTOS DE LOS MATERIALES DE FABRICACIÓN

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Europe AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Ibérica S.L.u
Calle Rumania, 5-Nave C5
Parque Empresarial INBISA ALCALA
28802-Alcalá de Henares (Madrid)
Spain
Tel. +34-91 809 22 97

www.kraftwerktools.com