KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

PT

Manual de Instruções
Luz de aviso

702.000.001

LED
9.6 W 16 LED 7500 mcd

- +
CR123 3 V 1300 mAh

h	
1 - Cumplir	15 horas
2 - Quand-Flash	15 horas
3 - Parpadear una vez	100 horas
4 - Destellos alternos	15 horas
5 - SOS Rescate (código Morse)	24 horas
6 - Permanente - hasta	8 horas
7 - constante - bajo	10 horas
8 - 2 linterna LED	15 horas
9 - 4 linterna LED	10 horas
10 - Off	

10 m IP67

IK20 T

40 m

+ -
-36°C - 116°C



CE RoHS


PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE

IMPORTANT NOTE:
The ON/OFF switch is intentionally stiff so as not to switch on by mistake.
Use a car key to switch ON/OFF (see photo below)

OPERATION
Press the ON/OFF button to rotate through the following 9 light patterns:

Padrões de luz	Plazo
#1 - Cumplir	15 horas
#2 - Quand-Flash	15 horas
#3 - Parpadear una vez	100 horas
#4 - Destellos alternos	15 horas
#5 - SOS Rescate (código Morse)	24 horas
#6 - Permanente - hasta	8 horas
#7 - constante - bajo	10 horas
#8 - 2 linterna LED	15 horas
#9 - 4 linterna LED	10 horas

USING THE CAR KEY TO TURN ON/OFF



OPERAÇÃO ALTERNATIVA
para desligar a luz de aviso sem passar pelos 9 padrões de luz, pressione o botão ON/OFF durante 2 segundos. dois LEDs piscarão cinco vezes e depois desligar-se-ão. quando estiver pronto para utilizá-lo novamente, pressione o botão ON/OFF e ele voltará ao último padrão de luz selecionado antes de desligá-lo.


ÂMBITO DE APLICAÇÃO
1. mais seguro e mais ecológico do que as chamas na estrada O uso da luz de aviso NÃO produz faíscas, chamas abertas, fumos ou produtos químicos tóxicos.
2. a construção resistente ao impacto torna a luz de aviso muito durável e pode suportar os efeitos do tráfego rodoviário. pode até ser atropelada por um caminhão e continuar a operar. pode ser usada por bombeiros, polícia e outros serviços de emergência.
3. ser colocado na horizontal ou na borda, dependendo da cobertura. pode ser colocado na estrada em obras, em pára-choques ou outras superfícies, e onde quer que a sinalização de emergência seja necessária.
4. a luz LED é à prova d'água, permitindo a sua utilização em aplicações marítimas em ambientes húmidos, mesmo quando submersa a uma profundidade de 33 pés. flutuará se não estiver anexada.
5. o íman na luz de aviso permite a fixação da luz a qualquer superfície metálica magnética. pode ser colocado sobre um veículo, cerca ou outra superfície metálica.

NOTA: A remoção da luz de aviso não é recomendada. Se a remontagem não for feita correctamente, a junta pode partir-se e danificar a unidade.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Leia todas as instruções antes de entrar em funcionamento.
- não olhe directamente para as luzes; pode magoar os seus olhos.
- Não utilize álcool, soluções inflamáveis ou outros solventes sobre ou perto deste equipamento.
- Limpar apenas com água morna e um pano macio.
- Supervisionar de perto o uso do equipamento perto de crianças.
- são estanques apenas quando utilizados de acordo com as instruções do fabricante


IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES




DADOS TÉCNICOS

Pilha	Bateria de lítio -CR123A 3 V
Faixa de temperatura	-36°C a 116°C (-32°F a 240°F)
Ponto e Segurança Rodoviária	1 US DOT (FMCSA) 49 § CFR 392.25 & 393.95 (g) (interdit le transport de fusées éclairantes sur les véhicules automobiles commerciaux (CMV) transportant des explosifs ; toute cargaison de liquide inflammable ou de matériau combustible comprimé comme carburant) 2. MUTCD de type A (clignotant) et de type C (allumé en permanence) 3. les normes NFPA 1901 pour la sécurité routière ; section 6.7.3 Outros equipamentos
Poids	200 g
Dimensão	108 x 111 x 35 mm


HOW TO REPLACE THE BATTERY



USING A FLAT SCREW DRIVER, UNSCREW THE 2 ALUMINUM SCREWS AND REMOVE...




TURN OVER THE PUCK,... PLACE THE SCREWDRIVER UNDER ONE OF THE TABS AND LIFT...



TWIST GENTLY TO OPEN, BE CAREFUL NOT TO DAMAGE THE RUBBER SEALING RING... OR THIS MAY RESULT IN THE FAILURE OF THE WATERPROOF SEAL...




LIFT OFF THE TOP COVER,...




REMOVE THE BATTERY RETAINER FROM THE CIRCUIT BOARD,...



REMOVE OLD BATTERY FROM BETWEEN THE TERMINALS AND PROTECTIVE BLACK BAND,...



REPLACE OLD BATTERY, BLACK BAND AND BATTERY RETAINER ON IT'S LOCATING PINS,...



REPLACE THE LID, MAKE SURE THE 3 TABS ALIGN IN THE SLOTS AND THEN PLACE THE 2 SCREWS

PLEASE NOTE

THE ON OFF SWITCH IS INTENTIONALLY STIFF SO AS NOT TO SWITCH ON BY MISTAKE - USE A CAR KEY TO SWITCH ON/OFF

Os produtos elétricos rejeitados não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Utilize os centros de reciclagem. Peça à autoridade local ou ao vendedor conselhos sobre reci -clagem.
- A bateria tem de ser retirada do dispositivo antes de ser desmontado
- O dispositivo tem de estar desligado da rede elétrica quando se retira a bateria
- Elimine a bateria de uma forma segura

GARANTIA

Declina-se qualquer responsabilidade por danos causados devido a utilizações impróprias ou utilizações que não respeitem as normas de segurança descritas no presente documento.

SERVIÇO TÉCNICO

Contactar o seu distribuidor para lhe indicar o serviço técnico autorizado.

A PARTIR DA DATA DE COMPRA
2 ANOS DE GARANTIA
PARA DEFEITOS DE MATERIAL OU PRODUÇÃO

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Europe AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Deutschland GmbH
Lebacher Straße 4
D-66113 Saarbrücken
Germany
Tel.+49 681 / 99 63 647

www.kraftwerktools.com