KRAFTWERK®


FAVORITE TOOLS SINCE 1979

DE

# Bedienungsanleitung


## LED Arbeitsleuchte 6000 mit 5 Farbtemperaturen und Stativ

**702.005.600**












































| | Width(mm) | Height(mm) | Length(Min)(mm) |
|---|---|---|---|
| Fold | 142 | 142 | 1200 |
| Exted | 850 | 850 | 2240 |

**WICHTIG! DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNGEN AUFBEWAHREN.**

**TECHNICAL SPECIFICATIONS:**

| | |
|---|---|
| Modell | **702.005.600** |
| Schutzklasse | **III** |
| IP-Schutzart | **IP65** |
| Optional Nennspannung | 100-240 V~ 50 / 60 Hz |
| Optional Ausgangspannung | **20 V ⎓ 1.1A** |
| LED | **45W SMD LED** |
| Lumen | **6000lm(45W) ,2400m(20W), 1200lm(10W),600lm(5W)** |
| Kelvin | **2700K , 3500K ,4500K , 5500K , 6500K** |
| Ladedauer | **5 h** |
| Betriebsdauer | **2.0h(45W),4.0h(20W),8.0h(10W),16h(5W)** |
| Batterie | **Li-ion 14.8 V ⎓ 5200 mAh** |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ +40°C |
| Abmessungen | **142 x 14 2x 1200 mm** |
| Nettogewicht | **4400 g** |

**BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**

Die LED-Arbeitsleuchte kann für Anwendungen in Innenräumen wie auch im Aussenbereich verwendet werden.

**ACHTUNG / LADEANWEISUNG / AKKUPFLEGE**

- Nicht direkt in das Licht schauen, da es Blendung verursacht
- Nur originale Akkus als Ersatzteile verwenden
- Die Lampe nie in der Nähe von offenen Flammen benutzen
- Nur das originale mitgelieferte Ladekabel verwenden
- Kein modifiziertes oder defektes Ladegerät verwenden
- Die Lampe vor der ersten Inbetriebnahme vollständig laden
- Die Lampe nicht länger als 24 Stunden laden
- Die Lampe regelmässig laden
- Die Lampe nicht mit entleertem Akku aufbewahren, es kann zur Zerstörung des Akkus
- führen!
- Das Leuchtmittel dieser Lampe ist nicht austauschbar. Bei Defekt, muss die gesamte Lampe ersetzt werden

**REINIGUNG**

Lassen Sie die Lampe ausreichend abkühlen! Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende Reinigungsmittel oder ähnliches. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.



Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. In kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften entsorgen.

- Der Akku muss vom Gerät entfernt werden, bevor er verschrottet wird.
- Das Gerät muss vom Netz getrennt werden, bevor der Akku entfernt wird.
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.

CE

Entspricht den massgeblichen Sicherheitsstandards der EU-Richtlinien Alle Werkzeuge sind auf Beschädigungen zu prüfen.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Model: 702.005.600

LED Arbeitsleuchte 6000 mit 5 Farbtemperaturen und Stativ

Die KRAFTWERK Group AG bestätigt durch das Anbringen der CE-Kennzeichnung, dass die mit CE gekennzeichneten Produkte auf der Verpackung oder dem Etikett den produktspezifischen Richtlinien der EU entsprechen.

Das folgende Produkt entspricht den Anforderungen der CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG zur Gewährleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes gemäß der
Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU

EN IEC 55015:2019+A11
EN 61547:2023

### Garantie

- Bei unsachgemässen Gebrauch oder in diesem Dokument beschriebenen Sicherheitsvorgaben nicht berücksichtigenden Gebrauch zurückgehende Schäden wird keine Haftung übernommen.
- Ab Kaufdatum 2 Jahre Garantie auf Material oder Produktionsfehler.

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstrasse 23
8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sarl.
25, rue du Stade
F - 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

KRAFTWERK Deutschland GmbH
Gewerbegebiet Süd 4
D-39443 Stassfurt
Deutschland
Tel.+49 (0)40 855 99 76 0

**www.kraftwerktools.com**