KRAFTWERK®


FAVORITE TOOLS SINCE 1979

LT

Istruzioni per l'uso

Torcia LED a penna PENLIGHT COB 300, Ricaricabile

703.000.000





RoHS

IMPORTANTE! LEGGERE LE ISTRUZIONI ATTENTAMENTE!

SPECIFICA TECNICA:

Modello	**703.000.000**
Classe di isolamento	**III**
Classe di protezione	IP20
Opzionale tensione nominale	100-240 V~ 50 / 60 Hz
Opzionale tension di uscita	5 V ⎓ 1 A
LED	**3 W COB ,2 W SMD**
Lumen	**300/100 lm (3 W) , 200 lm (2 W)**
Kelvin	**6500 K**
Tempo di ricarica	**2.5 h**
Autonomia	**2/5 h (3 W) ,2.5 h (2 W)**
Batteria	**Li-ion 3.7 V ⎓ 750 mAh**
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +40°C
Dimensioni	**170.2×21.2×15 mm**
Peso netto	**61 g**

LUOGO D'USO

La lampada è adatta ad un uso in spazi interni che all'esterno.

AVVERTENZA / ISTRUZIONI PER LA RICARICA / SUGGERIMENTI PER LA BATTERIA

- Evitare di guardare direttamente il fascio di luce in quanto provocherebbe abbagliamento
- Non usare la lampada in prossimità di fiamme libere
- Prima di utilizzare la lampada per la prima volta, caricare la batteria
- Utilizzare solo il caricabatterie in dotazione
- Non utilizzare un caricabatterie modificato o difettoso
- Caricare la lampada frequentemente
- Non caricare la lampada per più di 24 ore
- Sostituire sempre la batteria con una batteria originale
- Non lasciare la batteria scarica, dato che ciò potrebbe renderla NON PIÙ IN GRADO di essere ricaricata.
- La sorgente lampada non è sostituibile, quando questa sarà a fine vita si dovrà provvedere alla sostituzione completa della lampada

PULIZIA

Lasciare che la lampada si raffreddi a sufficienza! Non usate solventi, saponi corrosivi o similari. Usate un panno asciutto o poco umido per la pulizia.



I prodotti elettrici al termine del ciclo di vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domes -tici. Si raccomanda di utilizzare gli impianti di riciclaggio. Chiedere alle autorità locali o al proprio rivenditore per informazioni sul riciclaggio.

- Rimuovere la batteria dal dispositivo prima che questo venga smantellato
- Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica prima di rimuovere la batteria
- Smaltire la batteria in modo sicuro.

GARANZIA

Si declina ogni responsabilità per danni causati per uso improprio o per uso che non rispettano le norme di sicurezza descritte nel presente documento.

CENTRO ASSISTENZA

Contattate il distributore nazionale per avere l'indirizzo del centro assistenza.

DALLA DATA DELLA FATTURA
2 ANNI DI GARANZIA
PER DIFETTI DI MATERIALE O PRODUZIONE

KRAFTWERK®

FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERK Sàrl.
25, rue du Stade
F – 67870 Bischoffsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

www.kraftwerktools.com